++	╘╼╊╌┽	r /H-		永っ	大电梯			版次	第	,1.1 版
				YTSma	urt 作业手顺		发行			
编号								贝次		1/6
				索	引					
		序 号		项	目		j	页 次		
		1.0	目的					1		
		2.0	适用范	书				2		
		3.0	职 责					2		
		4.0	定义					2		
		5.0	作业程	予				2		
		6.0	相关文	件				6		
		7.0	记录					7		
记	号	订	Æ	内	容	年月日	订	正	首	軍 核
承	认	杨亚军	核定	杨亚军	审核	杨亚军	作	成	:	鲁进
H	期	2016.03.07	日期	2016.03.07	日期	2016.03.07	日	期	201	6.03.07

保存年限: 永久性

甘	本文件	永大电梯	版次	第 1.1 版
权不又任		VTSmart 佐业毛顺	发行	
编号		IISmant 中亚于顺	页次	2/6

### 1.0 目的

指导现场使用永大公开版维保工具作业。

#### 2.0 适用范围

ENT 机种

## 3.0 职责

无

# 4.0 定义

无

# 5.0 作业程序:

1、注册

微信关注"永大电梯中国服务号",关注后进入服务号,点击右下角的"用户服务",点击"程式下载"菜单,如图 1-1;

若当前微信号未注册公开版的使用账号,将打开注册界面,如图 1-2;请依次输入信息后点击"注册", 注册成功,需维护用户信息,如图 1-3;

信息维护完成后,将进入管理主界面,如图1-4;



甘水文件	永つ	大电梯		版次	第 1.1 版
12个文件	VTSmart 佐山王师		发行		
编号	115112	alt下亚于顺		页次	3/6
	<ul> <li>▲ ◆ ▲ ◆ 汕 汕 ■ 8:51</li> <li>※ 用户信息维护</li> <li>注</li> <li>姓名</li> <li>金床</li> <li>公司名称</li> <li>永大电梯</li> <li>代理商编码</li> <li>一</li> <li>完成</li> </ul>	正在保存屏幕截图     欢迎光临-哈 合     历劳项目nd 01     建保APK下载     您可以在这里下载永大电梯标准版维保工具     地可以在这里下请需要保养的电梯明细     历内区在这里申请需要保养的电梯明细     历内区的重置     您可以重新设置密码	: • •		
	Yungtay Elevator Equipment(China) Co.,Ltd © 2016	用户信息维护 您可以在这里修改您的信息 Yungtay Elevator Equipment(Chir Co.,Ltd © 2016	<b>&gt;</b>		

2、下载及说明:

图 1-4 中包含四项内容:

- (1) 扫描下面二维码,可供下载 YTSmart (永大公开版维保软件)。
  - 2. 安装包下载二维码:



下载二维码

注:链接由物联网开发部负责维护,若后续下载链接及二维码变更,由物联网开发部负责通知。

- (2) 电梯权限申请:指当前账号可作业作番,需用户自行申请权限;可申请单台作番的权限,也可申请连续作番的权限;若需申请单台作番,只需输入"起始作番",点击"申请权限";若需申请连续作番,输入"起始作番"和"终止作番",点击"申请权限"即可;申请通过后页面下方将显示作番明细,如图 2-1;可在查询框中输入作番号进行查询,如图 2-2。
- (3) 用户密码重置:可重新设置 YTSmart 登录密码。
- (4) 用户信息维护:进入用户信息维护界面,将自动显示用户名(不可修改),及个人信息,编辑

甘水文件	永大电梯	版次	第 1.1 版
汉不又什	<b>VTS</b> mort 佐业主师	发行	
编号	IISmant 作业于顺	页次	4/6

个人信息,点击修改即可更改用户信息。

👒 🗔 🕺 🛋 🔹 🕄 🙀	🤜 வ 🔍 🔹 📢 🙀 🚺
× 电梯权限申请 :	× 电梯权限申请 :
起始作番	起始作番
申请权限	申请权限
Q 作番号	Q 7
总台数:9	总台数:9
	7481
-	
	Yungtay Elevator Equipment(China) Co.,Ltd © 2016
图 2-1	图 2-2

### 3、软件操作步骤:

(1)在下载完毕,点击 YTSmart.APP,进行软件安装,允许后台运行,允许信任运行该程序,如图 3-1 所示;安装完毕后,点击打开,进入软件登陆画面,如图 3-2 所示。

## 注意: 软件登陆需在网络畅通状态下





图 3-2

(2) 输入软件注册时,注册的用户名和密码,点击登陆按钮,进入软件主界面,如图 3-3,图 3-4 所示。



(3) 现场作业:

抵达现场,确保无人使用,拍下 E.STOP。蓝牙插入电梯主控板,同时选择 右上角√图标,选择 蓝牙,如图 3-3 所示。进入蓝牙搜索界面,如图选择 YTBT 设备,并连接,第一次连接需输入匹配码:0000, 如图 3-5 所示。

F 番 9U11934         E行时间:       走行次数:         単合体の18をは15-21:F8         已配对设备         YTBT2014         00:18:E4:1F:21:F8         已配对了         其他		中国政功入 印 🛛 🦉 🦉 🗣	永大电梯ANN
正在世界教授者 已配对设备 YTBT2014 00:18:E4:1F:21:F8 已配对 其他	作番9011934	Y U N 0 1 6 F 1	GTAY CL.
正在授李设备 已配对设备 YTBT2014 00:18:E4:1F:21:F8 已配对 其他		MOD	02 協定
E起对设备 YTBT2014 00:18:E4:1F:21:F8 已起对 其他 若牙开启成功!	正在搜索设备	ESC 1	Dr.C MDE
00:18:E4:1F:21:F8 已配对 其他 基牙开启成功!	已配对设备 YTBT2014	+ 1	→ ENT
	其他 盖牙开启成功!	永大电梯设备	f(中国)有限公司



图 3-6

蓝牙连接成功后,点击"进入作业"按钮。电梯作番、故障、走行时间、次数等信息会显示在保 养主界面上,如图 3-4 所示,并自动进入小键盘画面,如图 3-6 所示。输入 MODE 功能码。<u>当前仅包含</u> 02、11、59、69、34、35、36 这几项 MODE 功能。其余输入后,会提示无此 MODE 功能。

永大电梯 YTSmart 作业手顺 
 版次
 第 1.1 版

 发行
 万次

软件中还包含软件相关信息,其中新版本检测,主要用于获取当前软件版本,并进行软件更新。

如图 3-7 所示。

编号



图 3-7

## 5、异常解决

(1) 提示"请检查蓝牙连接"。解决措施,点击图 3-3 中蓝牙,重新进行蓝牙连接。若连接不成功, 请尝试重启蓝牙。

(2)提示"通讯中断",说明 MPU 与手机通讯异常。解决措施:检查通讯线,电梯关送电后,重新 尝试。若仍不成功,检查电梯主板。

(3) 提示"无此 MODE 功能",说明输入的 MODE 功能码不在范围内,当前只允许输入 02、11、 59、69、34、35、36

(4) 提示"软件版本更新",则到微信公众号进行软件更新。

6、以上

6.0 相关文件:

无

7.0 记录:

无